

VEZÉRLŐPANEL BEÁLLÍTÁSOK

BEÁLLÍTÁS A NEVELÉSI (IGÉNY SZERINTI) IDŐSZAKBAN


Etetőablakok nyitva

Rendszeresen töltsön fel minden tálcát kézzel (M)




Amint a tálcák megteltek, állítsa le a sorokat!
Ne hagyja, hogy a rendszer túl soká fusson!!

Etetőablakok zárva





A számlálót állítsa 999999-re



„KORLÁTOZÁS” IDŐSZAK BEÁLLÍTÁSA

Állítsa be az indítási időt (fülek). Az aktiválási időt állítsa hosszabbra, mint ami az étkezés befejezéséhez szükséges.



A számlálót állítsa be a szükséges takarmánymennyiségre.

„1”= 10kg (6,5 tonnás mérleg)

„1”= 25kg (613 tonnás mérleg)

Minden nap indítsa újra a számlálót (szükség esetén korrigálja), miután az óra inaktív lett.


- Egyenletesen terítse el az almot a helyiség padlóján.
- Minden tálcát engedjen le az alomra.
- Ügyeljen, hogy MINDEN etetőablak teljesen nyitva legyen.
- Kézzel töltsön fel minden tálcát (M). Ezt ismételje, hogy mindig legyen friss takarmány a tálcákban.
- Ügyeljen, hogy a rendszer ne járjon túl sokat!!
- 10-14 nap után csörlőzze feljebb a sorokat (a tálcák az alom felett kb. 1cm-re), az etetőablak elzárása érdekében.

- Minden kapcsoló automatikus (A) állásban.
- Ha szükséges, fokozatosan csörlőzze feljebb a tálcákat.
- A korlátozott etetés megkezdése előtti napon minden etetőkört és Flex-Augert teljesen fel kell tölteni.
- A takarmányszintet a takarmány típusától függően állítsa be.

TISZTÍTÁS


- Az utolsó napon: járassa üresre a csöveket, és hagyja, hogy a madarak kiürítsék a tálcákat.
- Az egyszerű tisztítás érdekében az etetősorokat csörlőzze fel kb. 1 méteres munkamagasságba.
- Gyűjtse össze a takarmány maradványait a tálcák kinyitásával, és ürítse ki azokat.
- Az elektromos komponenseket védje a víztől.
- Tisztítsa ki az egész rendszert nagynyomású tisztítóval (max. 100 bar).
- Agresszív mosó- vagy fertőtlenítő szerek használata esetén konzultáljon beszállítójával.

Sorrend



1. ÁBRA

Kézzel










14. ÁBRA

SZERSZÁM – 09701749

15. ÁBRA

Hagyja a tálcát a talajon, hogy stabilan álljon, és a helyén maradjon!

16. ÁBRA

Életkor (hét)	Etetési rezsim	Takarmányszint gyűrű pozíciója = az áramlási nyílás a kónusz alatt	Ráülésgát- ló rendszer	Tálca függesztési magassága
1	Igény szerint			Az alomban: etetőablakok nyitva 
2				
3				
4	Enyhe korlátozás			1 cm-rel az alom fölött: etetőablakok zárva 
5				
6				
7	Szigorú korlátozás			Madarak háta = az etetőnyílás széle 
18				
19				
20				
21				